

### 拆卸油门销的说明（零件号码 Z02100703）

- 1 油门销位于油门杆和阻风杆之间。
- 2 将平头螺丝刀插入化油器本体和销尖之间。
- 3 用螺丝刀抵住化油器本体，顺时针转动螺丝刀的一侧，使其紧靠油门销的尖头。
- 4 此操作应将油门销朝着油门法兰向外推。
- 5 当油门轴销被部分推出化油器本体时，用钳子将其完全拔出。
- 6 将油门销拔出后，可以拆卸或者移除油门杆。
- 7 要更换油门销，将油门杆的槽与孔对齐，将销放入孔内并将其压入化油器本体，直到销的端面与化油器本体的外侧平齐。

步骤1



步骤2



步骤3、4



步骤5



步骤6

